



Blade®

From better to best

SLEFUITOR PENTRU PERETI SI TAVANE CU ASPIRATOR



COD ARTICOL: FG-S255L-2

MANUAL DE UTILIZARE

Cititi cu atentie instructiunile din acest catalog inainte de prima utilizare



RO

1 AVERTISMENTE



Inainte de prima utilizare cititi manualul de instructiuni



Purtati ochelari de protectie. Particulele de praf eliberate in timpul lucrului cu aparatul pot duce la pierderea vazului sau la alte afectiuni grave.



Purtati casti de protectie.

Zgomotul puternic emis de aparat va poate afecta auzul



Purtati masca de protectie.

Particulele de praf rezultate in urma utilizarii aparatului pe diverse suprafete (precum lemnul) sunt daunatoare sistemului respirator.

Nu utilizati niciodata aparatul pe suprafete ce contin **azbest**.

A. SPATIUL DE LUCRU

- a. Tineti spatiul de lucru bine aerisit si ventilat. Spatiile sunt predispuse
- b. Nu folositi aparatul in spatiile explosive, or in prezenta lichidelor inflamabile electrice creeza scantei care pot aprinde praful ori vaporii.
- c. Tineti copiii si persoanele neautorizate departe de spatiul de lucru. Neatentia va poate face sa pierdeti controlul aparatului.

B. SIGURANTA ELECTRICA

- a. Cablul de alimentare trebuie sa se potriveasca cu impamantarea. Nu modificati cablul in nici un fel. Nu folositi nici un cablu adaptor cu impamantare. Cablurile nemodificate vor reduce riscul de electrocutare.
- b. Evitati contactul corpului cu suprafete împământate, cum ar fi țevile, radiatoarele și frigiderul. Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dvs. intra in contact cu impamantarea.
- c. Nu tineti aparatul in ploaie sau in conditii de umezeala. Apa intrata intr-o scula electrica poate creste riscul de electrocutare.
- d. Nu abuzati de cablu. Nu transportati unealta tragand de cablu. Tineti cablul departe de orice sursa de caldura. Cablurile deteriorate pot provoca socuri electrice.
- e. Cand folositi unealta la exterior folositi un prelungitor adecvat conditiilor de lucru, pentru a reduce riscurile.
- f. Dacă funcționarea unei scule electrice într-o locație umedă este inevitabilă, folosiți o sursă de curent protejat (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

C. SIGURANTA PERSONALA

- a. **Fiti vigilent in timpul operarii unei scule electrice. Nu folositi aparatul electric daca sunteti sub influenta drogurilor, bauturilor alcoolice, a medicamentelor. Orice abatere va poate provoca daune grave.**
- b. **Purtati echipament de protectie si intot-deauna sa purtati manusi de protectie.** Purtati echipament de protectie precum: masca de praf, incaltaminte de protectie, casca, protectie auditiva. Toate acestea va pot preveni de riscuri.
- c. Evitati deschiderea accidentala a aparatului inainte de a-l porni. Asigurativa ca putonul de pornire este pe pozitia "OFF".
- d. Indepartati orice unealta de ajustare inainte de a porni aparatul. O cheie uitata sau lasata in partea rotativa va poate provoca daune.
- e. Nu exagerati. Mențineti echilibrul în permanență. Acesta permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.
- f. Purtati imbracaminte potrivita. Nu purtati haine prea largi sau accesorii. Purtati parul strans si tineti-va departe de aparat cand este pornit.
- g. Aunci cand instalati echipamentul de curatare sau de colectare a prafului, asigurati-va ca ati inchis bine sigurantele si ca le folositi corect.

D. Intretinerea si utilizarea uneltelor electrice

- a. Nu supraincarcati aparatul. Vă rugăm să utilizați cerințe operaționale adecvate pentru unelte electrice speciale. Utilizati un instrument de lucru adecvat cce va permite sa lucrati in conditii de siguranta.
- b. Nu folositi un intrerupator electric daca este deteriorat. Incapabil sa comutați electricitatea Instrumentul dinamic este periculos și trebuie reparat.
- c. Inainte de a ajusta echipamentul, de a schimba piesele sau a depozita instrumentul, aveti grija sa-l scoateti din priza pentru a evita pornirea accidentala.
- d. Depozitați scule departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu instrumentul electric sau cu aceste instrucțiuni să utilizeze scula electrică. Instrumentele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neînstruiți.
- e. Intreținerea atentă a acestui echipament. Vă rugăm să verificați părțile mobile ale dispozitivului. Verificati aparatul inainte de folosire daca exista parti deteriorate. Multe accidente se produc din cauza ca aparatul nu a fost intretinut corespunzator.
- f. Tineti instrumentele de taiere curate si ascutite. Instrumentul este fixat și ușor de controlat.
- g. Verificati ca îndepliniți cerințele descrise mai sus și unelte electrice de tip special, accesorii, scule de înlocuire sunt functionale. Vă rugăm să respectați instrucțiunile de mai sus. Nerespectarea instructiunilor de mai sus, va pot pune in situatii periculoase.

E. SERVICE

- a. Pentru constarea defectiunilor adresati-va unui service autorizat care va folosi doar piese de schimb identice. Asa veti asigura aparatului dumnevoastra o buna intretinere.

Avertismente de siguranta specifice operatiilor de slefuire:

Nu folositi hartie abraziva excesiv de mare. Urmati recomandarile producatorilor atunci cand selectati hartia de slefuit. Hartia de slefuit mai mare, care se extinde dincolo de placa de slefuire, prezinta un pericol de rupere si poate provoca ruperea discului sau recul.

2. VOLTAJ

Tnainte de a conecta scula electrica la priza, asigurati-va ca tensiunea de alimentare este nconformitate cu tensiunea nominala. Daca prima este mai mare decat cea din urma i dispozitivul este pornit din gre?eala, poate duce la deteriorarea dispozitivelor i ranirea persoanelor. Tn ceea ce prive?te tensiunea de alimentare nedeterminata a prizei, nu incercati niciodata sa va conectati la utilizare. Tn plus, deteriorarea dispozitivelor poate aparea i daca tensiunea de alimentare scade sub tensiunea nominala.

3. DOMENII DE APLICARE

Acest aparat apartine categoriei de scule electrice de mana.


Dispozitivul este destinat in principal suprafata de var, pereti din interior, tavan, pereti exteriori, coridorul, etc. Indepartati urmele de noroi, vopsea de pe pereti i faceti suprafata uniforma sau neteda.

Infunctie de diferitele conditii in care se lucreaza, aparatul poate rula mai repede sau mai incet. Tn plus, puteti ajusta structura de conectare nlocuri inalte irespectiv joase, pentru a optimiza eficienta de macinare i pentru a realiza un design uor de utilizat i compact.

4. Specificatii tehnice pentru FG-S225-2:

Tensiunea nominala	110/230 (v~)
Frecventa	50/60 (Hz)
Putere nominala	1100 (W)
Viteza de rotatie	1200-2500 R/min)
Dimeniunea discurilor abrazive	φ225 (mm)
Ax	M14
Standard de siguranta	II/0I
Greutate bruta	4/6 (kg)
Nivel zgomot: LpA - 91dB(A), LwA - 102 dB(A)	

5. STRUCTURA APARATULUI





comutator
variator turatie



gura de evacuare
furtun



maner
tija telescopica



buton de blocare

1. disc prindere cu arici
2. disc de slefuire
3. comutator
4. variator de turatie
5. gura de evacuare
6. furtun de praf
7. maner
8. tija telescopica
9. buton de blocare

ACCESORII STANDARD

- * aparat de slefuit - 1 buc
- * manual de instructiuni - 1 buc
- * discuri abrazive - 6 buc
- * perie de carbon -1 buc
- * brat telescopic ptr praf - 1 buc
- * sac de praf - 1 buc (*doar pentru modelul cu aspirator **FG-S255L-2**)

6. INSTALAREA SI INLOCUIREA DISCURILOR ABRAZIVE

(vedeti pozele de mai jos)



NOTA: inainte de a instala sau indeparta discul, asigurati-va ca aparatul este deconectat de la sursa de curent.

GHID DE INSTALARE

Așezați dispozitivul pe pământul neted înainte de instalare. Scoateți șmirghelul din cutia de instrumente, apoi fixați-l pe disc (a se vedea Fig. 2). Partea din spate a șmirghelului (articolul 1) va fi lipită automat cu discul / adezivul (articolul 2), făcând atât conexiunea cât și conducta disponibilă.

Pentru a avea o eficiență în șlefuire, este necesar să schimbați șmirghelul după ce dispozitivul a fost funcțional pentru o anumită perioadă. În primul rând, opriți dispozitivul și deconectați priza. Apoi,

scoateți șmirghelul anterior complet de pe disc, astfel încât să așezați bine noua hârtie șlefuită, precum și să facilitați înlocuirea viitoare. În cele din urmă, fixați noul disc pe poziție.

Prezentare generală a șmirghelului

Șmirghelul este clasificat în diverse categorii în funcție de dimensiunile sale. Se recomandă să selectați șmirghelul în conformitate cu dimensiunea reală a discului. Cu cât este mai grunjos, cu atât mai multă planeitate și paralelism pot fi obținute prin șlefuire, în timp ce eficiența de măcinare va scădea în consecință și invers. Prin urmare, șmirghelul (Φ225mm) este recomandat în funcție de nevoile reale.

Avertisment : Înainte de înlocuirea sau instalarea șmirghelului, citiți cu atenție precauțiile de siguranță și ghidul de instalare.

7. INSTALAREA SI INLOCUIREA PRINDERII CU ARICI

Daca discul este deteriorat in timpul lucrului, atunci trebuie sa va achizitionati unul nou de la furnizorul dumneavoastra.



disc cu arici

Indepartati șmirghelul, introduceti cheia in gaura hexagonala din centrul discului cu arici, apoi rotiti in sensul invers al acelor de ceas si astfel scoateti discul distrus. Apoi instalati noul disc (vedeti poza).

8. CONECTOREA ACCESORIILOR PENTRU SACUL DE PRAF



componenta a

blocare

componenata b



a

b

Așa cum indica și numele, cu ajutorul acestor accesorii veți conecta aparatul la tubul de evacuare a prafului. Acest set reduce cantitatea de praf acumulată în urma smirgheluirii.

Ghid de instalare

Conectați teava b în componenta a, asigurați-vă că a intrat bine și apoi rotiți în sensul invers al acelor de ceasornic.

Pentru a-l scoate, efectuați operațiunea invers.

9. COMUTATOR SI VARIATOR DE TURATIE

Comutatorul mașinii este un comutator în două trepte. Așa cum se arată în imaginea următoare, apăsați butonul de comutare și apăsați înainte pentru a porni. Apăsați butonul de comutare și reveniți la oprire. Variatorul de turatie așa cum se arată în imaginea următoare, poate fi utilizat pentru a regla viteza, astfel încât să faciliteze operațiunile lucrătorilor și să îmbunătățească calitatea muncii simultan.



comutator

variator de turatie

10. OPERATII DE SMIRGHELUIRE (APROATE DE MUCHIILE PERETELUI)



capac lateral

disc



Când îndepărtați capacul de pe marginea discului, va face posibilă smirgheluirea aproape de perete.



11. ASAMBLAREA/DEZASAMBLAREA PRODUSULUI



-----blocare

-----imbinare flexibila

-----tija telescopica



12. REGLAREA ASPIRATIEI



-----rotita de reglare a aspiratiei

Ghid de utilizare: butonul poate regla aspirația. Reglați aspirația în funcție de necesități. Sageata indica puterea mare de aspirație și invers.

13. LUMINA LED (OPTIONAL)

Atunci cand lucrați în condiții întunecate, lumina LED vă poate fi de ajutor.



lumina LED



lumina LED

14. APLICATII



15. CURATARE

A se efectua o curățarea periodică după slefuire.

- Curățarea frecventă a dispozitivelor poate ajuta la prelungirea duratei de viață și la reducerea ratei de reparație. Se recomandă curățarea seturilor de legături și a componentelor motorului electric fără aplicarea apei.
- curățarea La timp este recomandată după aplicarea dispozitivelor.
- curățați dispozitivele cu o perie și o bucată de pânză uscată sau pur și simplu suflați cu un aparat de înaltă presiune.

16. ÎNLOCUIREA PERIILOR

Când se uzează perile originale, mașina are o perie de cărbune de schimb pentru înlocuire.

Ghid pentru înlocuirea periei:

1. Utilizați șurubelnița pentru a deschide capacul periei și scoateți peria.
2. Se aplică o perie nouă în suportul de perii, utilizați șurubelnița pentru a roti și fixa strâns capacul.



EC Declarație de conformitate

A. Numele și adresa producătorului: SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374300162

B. Obiectul declarației:

Numar de identificare	Denumire produs	Numar de identificare	Denumire produs
FG-S255L-2	BLADE - SLEFUITOR PENTRU PERETI SI TAVANE CU ASPIRATOR	WFS068	WOLFSON - Slefuitor pereti 225mm cu tija si aspirator
FG-S255L-1	BLADE - SLEFUITOR PENTRU PERETI SI TAVANE		

C. Descriere echipament:

Aparat utilizat pentru finisarea peretilor si a tavanelor, cu functie de aspirare.

D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Directivile europene:
2006/42/CE

E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde:

EN 60745-1:2009+A11:2010

EN ISO 12100

EK9-BE-88

EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11, A12:2014+A13:2015

AfPS GS 2019:01 PAK

Nivel emisii zgomot conform 2000/14/EC si ISO 8528-10:

LP: 91 (dB) A

LW: 102 (dB) A

F. Organismul notificat: Intertek Deutschland GmbH, Stangenstrabe 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, numarul organismului notificat: 0905 a efectuat rapoartele de incercare nr: 191200001HZH-001 si 191200001HZH-002 pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. 20HZW0253-01 din 27.02.2020.

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Functia – Director General

Nume - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.
Produs fabricat in China.

Semnatura:

SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Data: 27.02.2020



Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intreruptoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteri, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de noi ca fiind în garanție se face, în funcție de opțiunea noastră, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea noastră.

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției noastre. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se calculează, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are vicii de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatoriu să se facă cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

FAL- ÉS MENNYEZETCSISZOLÓ PORSZÍVÓVAL



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A TERMÉK KÓDJA: FG-S255L-2

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a katalógusban található utasításokat

1 FIGYELMEZTETÉSEK



Használat előtt olvassa el a használati utasítások kézikönyvét.




Viseljen védőszemüveget. A készülékkel végzett munka során felszabaduló porrészecskék látásvesztést vagy más súlyos károsodást okozhatnak.



Viseljen fülvédőt.

A készülék hangos zaja befolyásolhatja hallását.



Viseljen védőmaszkot.

A készülék különféle felületeken (például fán) történő használatából származó porszemcsék károsak a légzőrendszerre.

Soha ne használja a készüléket **azbeszttartalmú** felületeken.

A. MUNKATERÜLET

- a) A munkaterületet jól szellőztesse.
- b) Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, vagy gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- c) Tartsa távol a gyerekeket és az illetéktelen személyeket a munkaterülettől. A figyelmetlenség elvesztheti az irányítást a készülék felett.

B. ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- a) A tápkábelnek találnia kell a földeléssel. Semmilyen módon ne módosítsa a kábelt. Ne használjon földelt adapter-kábelt. A nem módosított kábelek csökkentik az áramütés kockázatát.
- b) Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal és hűtőszekrényekkel. Fennáll az áramütés veszélye, ha teste földeléssel érintkezik.
- c) Ne tartsa a készüléket esőben vagy nedves helyen. Az elektromos kéziszerszámba jutó víz növelheti az áramütés kockázatát.
- d) Ne használja túl a kábelt. Ne vigye a szerszámot a kábelnél fogva. Tartsa távol a vezetéket minden hőforrástól. A sérült kábelek áramütést okozhatnak.
- e) Ha a szerszámot a szabadban használja, a kockázatok csökkentése érdekében a munkakörülményeknek megfelelő hosszabbítót használjon.
- f) Ha elkerülhetetlen az elektromos kéziszerszám nedves helyen történő használata, használjon árnyékolt áramforrást (RCD). Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

C. SZEMÉLYES BIZTONSÁG

- a) **Legyen éber elektromos szerszám használata közben. Ne használja a készüléket, ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt áll. Bármilyen eltérés komoly károkat okozhat.**
- b) **Viseljen védőfelszerelést és mindig viseljen védőkesztyűt.** Viseljen védőfelszerelést, mint például: védőmaszk, védőcipő, sisak, hallásvédő. Mindez megakadályozhatja a kockázatokat.
- c) Kerülje a készülék véletlen felnyitását, mielőtt bekapcsolná. Győződjön meg arról, hogy az indítógomb OFF állásban van.
- d) A készülék bekapcsolása előtt távolítson el minden beállító szerszámot. Az elfelejtett vagy elhagyott csavarkulcs károkat okozhat.
- e) Ne vigye túlzásba. Mindig őrizze meg az egyensúlyt. Ez lehetővé teszi az elektromos kéziszerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- f) Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruhát vagy kiegészítőket. Haját viselje felkötve, és maradjon távol a készüléktől, amikor az működik.
- g) Tisztító- vagy porgyűjtő berendezés telepítésekor ügyeljen arra, hogy a biztosítékok megfelelően zárva legyenek, és megfelelően használják azokat.

D. Az elektromos kéziszerszámok használata és karbantartása

- a) Ne terhelje túl a készüléket. Kérjük, alkalmazza a speciális elektromos kéziszerszámok megfelelő működési követelményeit. Használjon megfelelő munkaeszközt, amely lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést.
- b) Ne használja a sérült elektromos kapcsolót. Nem lehet áramot kapcsolni. A dinamikus műszer veszélyes és javításra szorul.
- c) A berendezés beállítása, alkatrészcsereje vagy a műszer tárolása előtt győződjön meg arról, hogy kihúzza a konnektorból, hogy elkerülje a véletlen beindítást.
- d) A szerszámokat gyermekektől elzárva tárolja, és ne engedje, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik az elektromos kéziszerszámot vagy az utasításokat. Az elektromos műszerek képzetlen felhasználók kezében veszélyesek.
- e) A berendezés gondos karbantartása. Kérjük, ellenőrizze a készülék mobil részeit. Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék részei nem sérültek-e. Sok baleset történik azért, mert a készüléket nem tartották karban megfelelően.
- f) Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. A műszer rögzített és könnyen irányítható.
- g) Ellenőrizze, hogy megfelel-e a fent leírt követelményeknek, valamint a speciális típusú elektromos szerszámok, tartozékok, elektromos szerszámok, cserealkatrészek működőképesek. Kérjük, kövesse a fenti utasításokat. Ha nem tartja be a fenti utasításokat, veszélyes helyzetbe kerülhet.

E. SZERVIZ

- a) Hiba megállapításához forduljon egy hivatalos szervizközpont, amely csak azonos pótalkatrészeket használ. Ez biztosítja a készülék megfelelő karbantartását.

A csiszolási műveletekre vonatkozó biztonsági figyelmeztetések:

Ne használjon túl nagy csiszolópapírt. A csiszolópapír kiválasztásakor kövesse a gyártó ajánlásait. A nagyobb csiszolópapír, amely túlnyúlik a csiszolólapon, eltörhet, és a tárcsa törését vagy visszarúgását okozhatja.

2. FESZÜLTSG

Mielőtt az elektromos kéziszerszámot a konnektorhoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megfelel a névleges feszültségnek. Ha az első nagyobb, mint az utóbbi, és véletlenül bekapcsolja a készüléket, az károsíthatja a készülékeket és személyi sérüléseket okozhat. Ami az aljzat nem meghatározott tápfeszültségét illeti, soha ne próbálja meg csatlakoztatni a használatkor. Ezenkívül a készülék meghibásodását okozhatja, ha a tápfeszültség a névleges feszültség alá esik.

3. FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Ez a készülék a kéziszerszámok kategóriájába tartozik.


A készülék elsősorban mészfelület, belső falak, mennyezet, külső falak, folyosó stb. csiszolására készült. Távolítsa el a sármymokat, falfestéket, és tegye egyenletessé vagy simává a felületet.

A különböző működési feltételektől függően a készülék működhet gyorsabban vagy lassabban. Ezenkívül a csatlakozási szerkezetet magas és alacsony helyeken is beállíthatja, így optimalizálhatja a csiszolási hatékonyságot, valamint könnyen használható és kompakt kialakítást érhet el.

4. Műszaki adatok az alábbi modellek számára: FG-S225-2:

Névleges feszültség	110/230 (v ~)
Frekvencia	50/60 (Hz)
Névleges teljesítmény	1100 (W)
Forgási sebesség	1200-2500 (R / perc)
Csiszolókorong mérete	ø 225 (mm)
Ax	M14
Biztonsági szabvány	II/@I
Bruttó tömeg	4/6 (kg)
Zajszint: LpA - 91dB(A), LwA - 102 dB(A)	

5. A GÉP SZERKEZETE





kapcsoló
sebesség variátor



Kimenet
Porelvezető cső



fogantyú
teleszkópos rúd



Zár gomb

1. Csiszoló korong
2. Öntapadós korong
3. Kapcsoló
4. Sebesség variátor
5. Kimenet
6. Porelvezető cső
7. Fogantyú
8. Teleszkópos rúd
9. Zár gomb

STANDARD TARTOZÉKOK

- * Csiszológép - 1 darab
- * Használati kézikönyv- 1 darab
- * Öntapadós korong - 6 darab
- * Szénkefe -1 darab
- * Teleszkópos kar a por számára - 1 darab
- * Porfelfogó zsák - 1 darab (*csupán a **FG-S255L-2** porszívós modell számára)

6. AZ ÖNTAPADÓS KORONGOK FELSZERELÉSE ÉS KICSERÉLÉSE

{lásd az alábbi képeket)



MEGJEGYZÉS: A lemez behelyezése vagy eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy az egység le van választva az áramforrásról.

FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Telepítés előtt helyezze a készüléket sima talajra. Vegye ki a csiszolópapírt a szerszámosládából, majd rögzítse a lemezhez (lásd 2. ábra). A csiszolópapír hátoldalát (1. tétel) automatikusan ráragasztjuk a koronggal/ragasztóval (2. tétel), így a csatlakozás és a cső is elérhetővé válik.

A hatékony csiszolás érdekében a csiszolópapírt ki kell cserélni, miután a készülék egy bizonyos ideig működött. Először kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki. Majd

távolítsa el teljesen a korábbi csiszolópapírt a korongról, hogy az új csiszolt papír szilárdan a helyén legyen, és megkönnyítse a későbbi cserét. Végül rögzítse a helyére az új lemezt.

A smirgli általános áttekintése

A smirgli mérete szerint különböző kategóriákba sorolható. Javasoljuk, hogy a csiszolópapírt a lemez tényleges méretének megfelelően válassza ki. Minél durvább, annál több síkságot és párhuzamosságot érhetünk el csiszolással, miközben az őrlési hatások fokozatosan csökkennek, és fordítva. Ezért a csiszolópapír (φ25 mm) a valós igényektől függően ajánlott.

Figyelmeztetés : Olvassa el figyelmesen a biztonsági óvintézkedéseket és a telepítési útmutatót, mielőtt kicseréli vagy felszereli a csiszolót.

7. A TÉPŐZÁRAS TALPKORONG FELSZERELÉSE ÉS LECSERÉLÉSE

Ha a lemez munka közben megsérül, újat kell vásárolnia a forgalmazótól.



Tépőzáras talpkorong

Távolítsa el a csiszolópapírt, helyezze be a kulcsot a tépőzáras korong közepén lévő hatszögletű lyukba, majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, és távolítsa el a sérült korongot. Ezután szerelje fel az új korongot (lásd a képet).

8. A PORZSÁK TARTOZÉKOK CSATLAKOZTATÁSA



a összetevő

zár

b összetevő



a

b

Ahogy a név is sugallja, ezekkel a tartozékokkal a készüléket a porelvezető csőhöz csatlakoztatja. Ez a készlet csökkenti a csiszolás után felgyülemllett por mennyiségét.

Telepítési útmutató

Csatlakoztassa a csövet az „a” komponenshez, győződjön meg róla, hogy szorosan illeszkedik, majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba.

Eltávolításukhoz hajtsa végre a fordított műveletet.

9. KAPCSOLÓ ÉS SEBESSÉG VÁLTOZTATÓ

A gép kapcsolója egy kétfokozatú kapcsoló. A következő képen látható módon nyomja meg a kapcsológombot, és nyomja meg előre a kezdéshez. Nyomja meg a kapcsoló gombot, és térjen vissza a leállításhoz.

A következő képen látható sebességváltóval a fordulatszám állítható, ezzel is megkönnyítve a dolgozók munkáját és javítva ezzel egyidejűleg a munka minőségét.



10. CSISZOLÁSI MŰVELETEK (KÖZEL A FAL SZÉLEIHEZ)



Ha eltávolítja a fedelet a lemez széléről, lehetővé válik a falhoz közeli csiszolás.



11. A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE/SZÉTSZERELÉSE



zár

rugalmas illesztés

teleszkópos rúd



12. SZÍVÁS BEÁLLÍTÁSA



Szívás beállító kerék

Felhasználói útmutató: a gombbal beállítható a szívás. Szükség szerint állítsa be a szívást. A nyíl a nagy szívóteljesítményt jelzi, és fordítva.

13. LED FÉNY (OPCIONÁLIS)

Ha sötétben dolgozik, a LED lámpa hasznos lehet.



LED lámpa



LED lámpa

14. ALKALMAZÁSOK



15. TISZTÍTÁS

Csiszolás után végezzen rendszeres tisztítást.

- Az eszközök gyakori tisztítása meghosszabbíthatja az élettartamot és csökkentheti a javítási arányt. Javasoljuk, hogy a csatlakozókészleteket és a villanymotor alkatrészeit víz alkalmazása nélkül tisztítsa meg.
- A készülékek felhelyezése után időbeni tisztítás javasolt.
- Tisztítsa meg a készülékeket kefével és egy darab száraz ruhával, vagy egyszerűen fújja le nagynyomású készülékkel.

16. A KEFÉK KICSERÉLÉSE

Ha az eredeti kefék elhasználódtak, a géphez tartozik egy szénkefe csere céljából.

Útmutató a kefe kicseréléséhez:

1. A csavarhúzóval nyissa ki a kefe fedelét, és távolítsa el a kefét.
2. Tegyen be egy új kefét a kefetartóba, a csavarhúzóval forgassa el és húzza meg a fedelet.



Megfelelőségi nyilatkozat

A. A gyártó neve és címe: SC Riviera Bike SRL, Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia
Tel: 0040374300162

B. A nyilatkozat tárgya:

Azonosító szám	Termék neve	Azonosító szám	Termék neve
FG-S255L-2	BLADE - FAL ÉS MENNYEZET CSISZOLÓ ELSZÍVÓVAL	WFS068	WOLFSON - 225 mm-es fali csiszoló rúddal és porszívóval
FG-S255L-1	BLADE - CSISZOLÓ FAL- ÉS MENNYEZETRE		

C. A berendezés leírása::

Falak és mennyezetek befejezésére szolgáló készülék szívó funkcióval.

D. A nyilatkozat tárgya megfelel az erre vonatkozó európai jogszabályoknak és megfelel minden rendelkezésnek Európai irányelvek:
2006/42/CE

E. A fenti irányelvekben meghatározott munkavédelmi szabványok teljesítése érdekében az alábbi szabványok teljesültek::

EN 60745-1

EN ISO 12100

EK9-BE-88

EN 60745-2-3

AfPS GS 2019:01 PAK

Hangkibocsátási szint a 2000/14/EC_ ISO 8528-10 alapján:

LW =102 dB(A)

F. Ertesített szervezet: Intertek Deutschland GmbH, Stangenstrabe 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Az értesített szervezet száma: 0905 a jelentés száma: 191200001HZH-001 si 191200001HZH-002 a D pontnál található irányelvek alapján a következő igazolványt állította ki. 20HZW0253-01 - 27.02.2020.

G. A termék műszaki dokumentációjáért felelős személy:

Tisztség – Vezérigazgató

Név - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

H. A gyártó által kiállított megfelelőséget igazoló okmányok szerint a fent említett, eredeti csomagolásban szállított termékek nem veszélyeztetik az életet, az egészséget, a munkahelyi biztonságot és nem károsítják a környezetet, amennyiben beszerelése, használata, karbantartása a rendeletnek megfelelően történik, a kísérő utasítások alapján. A felhatalmazott gyártó vagy forgalmazó hozzájárulása nélküli berendezés módosítása esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti. A terméket Kínában gyártották.

Aláírás:

SC Riviera Bike SRL, Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia

Data: 27.02.2020



Minőségi tanúsítvány és Garancia

Termék neve: _____

Termékkód: _____

Termék sorozatszáma: _____

Modell típus: _____

Megfelelőségi nyilatkozat: _____

Eladó: _____

Eladó címe: _____

Vásárló: _____

Vásárló címe: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Számla/fiskális nyugta: _____

Eladás dátuma: _____

Megtörtént a termék működésének tesztelése, bemutatásra került a használat és a karbantartás módja. Magyar nyelven elhangzottak a használati, kezelési, tárolási, konzerválási és szállítási utasítások. A vásárló a jelen jótállási jegyben szereplő adatokat tudomásul vette, az adatok hiánytalan és helyes kitöltését ellenőrizte és a terméket átvette.

Jelen tanúsítvány jogilag igazolja, hogy a számlázott termék megfelel a gyártó kiviteli dokumentációjának, a megadott funkcionális minőségi és tartóssági paraméterek közé tartozik, a kiadott Megfelelőségi Nyilatkozat szerint.

Vásárló aláírása,

Eladó aláírása,

A következők nem képezik a garancia tárgyát

A következő alkatrészekre és tartozékokra, amelyek használat utáni elhasználódása normálisnak számít, NEM vonatkozik a garancia:

- 1.** Lánchajtó fogaskerék (lánckerék), vezetősín, malom-/aprítógép szita, olajsűrű, légsűrű, gumi alkatrészek (hengerharang, karburátor könyök, gumigyűrűk, tömlők, tömítések, szíjak stb.)
- 2.** Üzemanyagsűrű, benzinsapka, tartálysűrű, szondák, tartályok, úszók, üzemanyagszelep, pontonszegek, fúvókák, injektorok vagy befecskendező fúvókák, állítórendszerek vagy karok, tömítések vagy a karburátor vagy az alkatrészeinek tömítőelemei, amelyek kopása a hatályos normáknak nem megfelelő üzemanyag használata miatt következik be;
- 3.** Ház, henger, dugattyú, szegmensek, szelepek, a kopás a légsűrű hiánya vagy nem megfelelő használata esetén, illetve a hatályban lévő előírásoknak nem megfelelő üzemanyag felhasználása által okozott tűz esetén, vagy ha a meghibásodás a fordulatszám be nem tartása miatt következik be, vagy 2 ütemű motorok esetén a benzin és az olaj nem megfelelő keveréke (keverési arány 30 ml olaj 1 liter benzinhez, a forgalmazótól vásárolt olajoknál);
- 4.** Izzók, ventilátorok, szíjtárcsák, műanyag burkolatok, dugók, fúvókák, műanyag kerekek vagy görgők;
- 5.** Gyújtások és relék (kondenzáció vagy rövidzárlat esetén), gyújtógyertya, gyújtógyertya kábel, kapcsolók, elektromos kábelek;
- 6.** Gumi vagy rugós lengéscsillapítók, kábelek (kuplung, gyorsító, kaszaasztal, tapadás stb.);
- 7.** Fékpofák és fékbetétek, kuplungok, súrlódó fékbetétek, kuplungrugó;
- 8.** Elektromos vagy elektronikus alkatrészek, amikor a meghibásodás földelés hiánya, használat vagy nem megfelelő környezeti feltételeknek való kitettség (túlzott páratartalom, nem megfelelő hőmérséklet, nem megfelelő feszültségű táplálás) vagy ingadozó feszültség miatt (áramgenerátorok esetén, ha a fogyasztók nagyobb, mint a biztosított) adódik;
- 9.** Tömítés, turbina, turbinaház (ha a hiba a szivattyúban lévő szennyeződések vagy a szivattyúban más gépek, stb. által létrehozott nyomás miatt következett be);
- 10.** A vágórendszer alkatrészei, pl.: láncfűrész lánc, láncfűrész tárcsa, fűnyíróasztal kés, fűnyírógép kés, daráló/aprító kés stb.;
- 11.** Indítódob, indítószinór, indítórugó, indítófogantyú;
- 12.** Kaszaasztal, vágóasztal kés, sarkantyúk, ellenkések, fogak, állítótámasz, anyatartó, anya, hajtórúd (a láncfűrészekben a vágórendszer teljes kinematikai lánc), ha azokat nem üzemeltetik, állítják be vagy tisztítják megfelelően.
- 13.** Egyéb fogyóeszközök.

EZT A TERMÉKET KIZÁRÓLAG OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA GYÁRTOTTÁK, IPARI MŰVELETEKRE NEM. PONTOSAN KÖVESSE A TERMÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJÁNAK UTASÍTÁSÁT.

A garancia feltételei

A társaság a román jogszabályoknak megfelelően garanciát vállal (a 140/2021. számú GEO 15. cikkének rendelkezései szerint az áruk adásvételi szerződéseivel kapcsolatos egyes szempontokra vonatkozóan, és érvényes a termék rendeltetésszerű használata során felmerülő hibákra), a jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (számla/adó bizonylat) alapján.

A távkereskedelemben (online) vásárolt termékekre az Európai Parlament 2011/83/EU irányelvének feltételei vonatkoznak, a GEO 1. sz. 34/2014 szerint, és 14 napon belül visszaküldhetőek, az októbertől függetlenül.

A fogyasztó törvény által biztosított jogait a kínált jótállás nem érinti. A garancia csak anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik.

A jótállási idő az eladás napjától kezdődik, és a felhasználás típusától függ az alábbiak szerint:

- Minden termékre 24 hónapos jótállás vonatkozik fizikai személyek általi vásárlás, kézműves és háztartási felhasználás esetén.
- Minden termék 12 hónapos jótállás vonatkozik jogi személyek általi vásárlás esetén.
- A jótállási időszak az első végfelhasználó általi vásárlás időpontjával kezdődik. Az eredeti vásárlási bizonylaton (nyugtán vagy adószámlán) feltüntetett dátum irányadó.

A garancia nem terjed ki:

- A használati utasításnak megfelelő használat következtében kopásnak kitett alkatrészekre
- Túlerhelésből, helytelen használatból vagy a termék használati útmutatójában foglaltaktól eltérő célokra, hibás karbantartásból vagy nem megfelelő körülmények között történő tárolásból eredő hibákra.
- Olyan termékekre, amelyeken az ügyfél módosított vagy kiegészített.

A jótállás hatálya alá tartozó hibákat ingyenes javítással vagy kifogástalanul működő termékre történő cserével (lehet, hogy későbbi modell is) orvosoljuk.

A jótállási igényt a jótállási idő alatt kell bejelenteni. Az adott terméket a vásárlás dátumát és a termék megnevezését, valamint szükség esetén a jótállási jegyet tartalmazó vásárlási bizonylattal együtt teljes egészében át kell adni vagy el kell küldeni az eladónak vagy a használati utasításban említett szervizek egyikébe. A szállítást az eladó által egyeztetett futárral történik. A termék átvételének megrendelését az eladó hajtja végre, a vásárló kérésére. A felajánlott garancia minden költséget fedez, amely a bizonyítottan hibásnak bizonyult terméket eredeti műszaki állapotba való hozzágazításhoz szükséges, bármely hibás alkatrész javításával vagy cseréjével, valamint a szállítást, kezelést, diagnosztikát, szakértelem, szétszerelést, összeszerelést, munkaerőt, felhasznált anyagokat és újracsomagolás költségeit egyaránt.

A cég által garanciálisnak elismert hibák kijavítása a SC Riviera Bike műszaki osztályának döntésétől függően a hibás termék ingyenes javításával vagy más termékre (adott esetben akár újabb modellel) történő cseréjével történik. A kicserélt termékek vagy alkatrészek a Sc Riviera Bike Srl. tulajdonába kerülnek.

Az adott termék jótállási feltételeiben említett hibák kijavításának jogán kívül egyéb igény a vállalt jótállás alapján nem megalapozott. Különösen a javítási időszak alatt nem biztosítunk csereterméket.

A jótállás teljesítését követően a jótállási időn belül bekövetkezett meg nem felelés miatti állásidő meghosszabbítja a jótállási időt, és az adott esettől függően attól az időponttól kezdve, amikor az eladó értesült a termék meg nem feleléséről, illetve a terméknek az eladóhoz/szervizegységhez történő bemutatásától a termék rendes használatba vételéig, illetve a termék átvételére vonatkozó írásbeli értesítésig, illetve a termék tényleges átadásáig a fogyasztónak történő tényleges átadásáig terjedő időtartamot kell hozzáadni. Azokra a tartós termékekre, amelyek a hibás termékeket a jótállási időn belül kicserélik, új jótállási időszak érvényes, amely a termékcsere dátumától kezdődik.

A jelen garanciából eredő jogok átruházása kizárt. Ez a garancia nem vonatkozik a használtan vásárolt termékekre.

Ez a garancia az Európai Unióban (beleértve az Egyesült Királyságot, Norvégiát és Svájcot) vásárolt és használt szerszámokra érvényes.

Ez a jogválasztás nem jelenti azt, hogy Önt megfoszthatjuk az Önt megillető olyan szabályok által biztosított védelemtől, amelyektől az állandó lakóhelye szerinti ország joga szerint nem lehet megállapodással eltérni (a legkedvezőbb szabály elve).

A hatályos jogszabályok szerint a termék a jótállási időn belül csak a következő esetekben cserélhető ki:

- A termék gyártási hibás;
- A termék hibája nem javítható;
- A javítási határidő elmulasztása;

A termék átlagos élettartama 3 év. A termék javításának vagy cseréjének maximális időtartama a hibás termék bemutatásától számított 15 naptári nap. A garancia érvényét veszti, ha:

- A címkén feltüntetett termék sorozat és típus nem volt megvagyva (nem olvasható).
- A terméket illetéktelen személyek szétszerelték.
- A jótállási jegy nem minden mezője van kitöltve.

A terméket az eredetileg szállított összes tartozékkal együtt kell visszaküldeni.

Ha a terméket nem a használati útmutatóban szereplő használati utasításoknak megfelelően használták, a vevőnek kell fizetnie a diagnosztikai és szállítási szolgáltatások költségeit. A kereskedőnek a kicserélt termékkel kapcsolatban ugyanazok a kötelezettségei, mint az eredetileg eladott termékkel kapcsolatban.

A Riviera Bike a 679/2016-os európai rendelet rendelkezéseinek megfelelően kezeli a vásárló következő személyes adatait: név, vezetéknév, cím, telefonszám és e-mail cím, annak érdekében, hogy a vásárlóinak nyújtott garancia-időszakot megfelelően kezelje az eladott berendezésekre vonatkozóan. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának (WEEE) a válogatatlan háztartási hulladékkal együtt történő ártalmatlanítása tilos. Ezeket szakosodott gyűjtőpontoknak, engedélyezett begyűjtő/újrahasznosító cégeknek stb. adják át.

Termék	A panasz nyilvántartásba vételének időpontja	A panasz megoldásának időpontja	A garanciaidő meghosszabbítása	A fogyasztó aláírása

Szervíz: TOTAL áruház, Bákó Románia. Telefon: +40371238441.

Szervízzel kapcsolatos gondjaival, a következő weboldalon nyithat adatlapot: www.emag.hu

Magyarországi Forgalmazó:

SC. RIVIERA BIKE SRL.

Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia.