

MANUAL DE UTILIZARE POMPA SUBMERSIBILA



VMP - 60

WFS0019

ATENTIE !!!

ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE - DESTINATIE HOBBY,
EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU ACTIVITATI INDUSTRIALE INTENSE .

UTILIZAREA ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII CONDUCE LA PIERDEREA GARANTIEI.

Recomandari inainte de folosire:

Cititi cu atentie aceste instructiuni de utilizare pentru a va insusi corect modul de utilizare si a putea lua la timp masurile necesare pentru a evita defectarea pompei.

1. Norme si instructiuni de securitate:

- Din motive de securitate, pompa submersibila trebuie conectata numai la o priza cu impamantare care a fost instalata respectand normele in vigoare, pe un circuit cu o siguranta de minim 16A cu releu de impamantare (voltaj nominal 30mA).
- Verificati cablul de alimentare si pompa inainte de fiecare punere in functiune. Nu folositi pompa daca constatati defectiuni sau neregularitati.
- Daca cablul este defect inlocuiti-l complet cu unul identic.
- Asigurati-va ca toate conexiunile electrice sa ramana permanent uscate – evitati contactul cu apa.
- Protejati cablul electric si priza de curent impotriva caldurii excesive, uleiului sau a corpurilor contondente
- Curatati teava de drenaj inainte de folosirea pompei
- Inainte de utilizare asigurati-va ca inaltimea de elevatie si suctiune, nu depasesc pe cele ale pompei
- Nu folositi cablul electric pentru a suspenda, misca sau ancora pompa submersibila. Follositi pentru acest scop o sfoara atasata la manerul pompei. Nu trageți de cablu pentru a scoate stecherul din priza.
- Spalati pompa cu apa curata daca ati folosit-o la pomparea apei murdare care contine cloruri sau alte chimicale. Nisipul sau alte suspensii aflate in apa corodeaza si reduc durata de viata a pompei
- Nu folositi pompa daca drenajul nu se face corect din cauza tevii infundate sau a adancimii prea mici, acest lucru putand duce la defectarea pompei!
- Nu folositi pompa daca exista persoane in zona de aspiratie. Este interzisa folosirea pompei in piscine
- Folosirea fara apa a pompei duce la supraincalzirea acesteia si la uzura mecanica intensa, ce poate duce la defectarea pompei
- Nu permiteti persoanelor cu dizabilitati sa foloseasca pompa
- Nu permiteti animalelor de companie sa se apropie de pompa
- Nu incercati niciodata sa reparati pompa sau cablul de alimentare. Acest lucru trebuie facut de catre un service specializat. Producatorul si importatorul nu accepta reparatiile facute de catre persoane neautorizate. Interventiile neautorizate asupra produsului duc imediat la pierderea garantiei.

Instructiuni de utilizare

In cazul in care transferati produsul unei alte persoane, instructiunile de utilizare trebuie predate deasemeni. Pastrati acest manual de utilizare si toate celalalte documente furnizate impreuna cu acesta pentru orice nelamurire viitoare. Respectati toate indicatiile de siguranta si avertismentele aparatului. Inainte de a utiliza pompa familiarizati-va cu comenzile de utilizare corespunzatoare a produsului, pentru a stii sa il opriti in caz de urgenta.

Pentru a mentine produsul in stare buna de functionare urmati aceste instructiuni simple:

- Inainte de utilizare asigurati-va ca aparatul este montat corect.
- Utilizati pompa doar pentru scopul pentru care a fost proiectata.
- Pe produs pot fi autocolante cu informatii suplimentare de siguranta care trebuie luate in considerare. Prevenirea accidentelor tine de constientizarea si utilizarea corespunzatoare a tuturor celor implicati in exploatarea, transportul, intretinerea si depozitarea pompei.
- Nu lasati niciodata aparatul nesupravegheat .
- Nu permiteti copiilor sa utilizeze produsul. Copii trebuie supravegheati pentru a se asigura ca nu se joaca cu acesta.
- Tineti copii si animalele la distanta. In timp ce pompa functioneaza toate persoanele din jur trebuie sa stea la o distanta sigura.
- In timp ce lucreaza cu produsul utilizatorul este responsabil pentru persoanele din jur.
- Nu este permisa utilizarea produsului de catre persoanele care nu cunosc instructiunile de utilizare precum copiii, minorii care nu au atins varsta minima pentru utilizarea acestui instrument, persoane aflate sub influenta alcoolului si a drogurilor sau a unor medicamente.

ATENTIE

Consumul de alcool, medicamente si droguri, plus stari de boala, febra si oboseala va afecta capacitatea de a reactiona. Nu utilizati acest instrument in oricare dintre aceste situatii.

- Asigurati-va ca toate dispozitivele de protectie sunt montate corect si in stare buna de functionare.
- Nu utilizati niciodata o unealta cu dispozitive de siguranta defecte sau fara dispozitive de siguranta.
- Verificati daca produsul are piese lipsa precum piulițe, bolțuri, șuruburi, dar și alte probleme. Controlati periodic la daca șuruburile si bolturile sunt în mod corespunzator stranse, ca echipamentul este in stare buna de functionare si in conditii de siguranta sau daca este necesara repararea sau înlocuirea acestora inainte de a utiliza produsul. Daca pompa este deteriorata ar avea ca rezultat ranirea grava a operatorului și a persoanelor din jur.
- In timp ce utilizati instrumentul, imbracati-va mod corespunzător. Nu purtati haine largi sau bijuterii care ar putea fi prinse de catre instrument. Purtati haine de lucru adecvate. Se recomanda ca și picioarele sa fie acoperite, pentru a putea fi protejate de moloz sau praf.
- Nu lucrați cu picioarele goale sau cu sandale. Parul lung trebui legat la spate.
- Pastrati manerele si clesii(manerele) uscate, curate fara ulei si grasimi.
- Folositi un echipament de protectie adecvat. Utilizati ochelari si manusi de protectie. De asemenea, utilizati o masca de praf in timpul utilizari sau in cazul in care gazele de esapament sunt prezente.
- Atunci când este necesar utilizati, cizme sau pantofi care nu aluneca, masca și dopuri pentru urechi. In cazul in care nivelul de zgomot depășește 85dB (A), protectia auditiva este obligatorie.

AVERTIZARE!

Se va folosi echipamentul individual de protecție!

Dispozitivele de siguranta si echipamentul individual de protecție protejeaza propria sanatate dar și sanatatea altora si asigura o funcționare fără probleme a produsului.

- Nu incepeti sa utilizati instrumentul in cazul în care acesta este intr-o pozitie inversata sau nu este în stare buna de funcționare.
- Asigurati-va ca aveți o pozitie buna, in timp ce functioneaza instrumentul. Pastrati stabilitatea și echilibrul in orice moment.
- Pastrati zona de lucru curata. Zonele dezordonate pot provoca leziuni. Inainte de utilizare, toate corpurile straine trebuie sa fie îndepartate de zona de lucru. Acordati atentie la obiectele straine in timpul procedurii.
- Nu fortati dispozitivul.
- Lucrați numai in timpul zilei sau la lumina artificiala suficient de bună. Nu utilizați niciodata unealta fara vizibilitate bună.
- Aveți grija sa nu scapați pompa sau sa o loviti.
- Nu folosiți cablul electric pentru a trage sau a ridica produsul.

ATENȚIE!

Fii atent la ceea ce faci. Neatentia poate provoca pierderea controlului.

SIGURANȚA ELECTRICA SI REGULILE

ATENȚIE!

Cand utilizați scule electrice pentru a evita electrocutarea, vatamarea corporala si incendiul trebuie sa respectati urmatoarele instructiuni de siguranta:

- Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a pornii dispozitivul. Este recomandat pentru cresterea sigurantei electrice utilizarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de declanșare nu mai mult de 30 mA.
- De fiecare dată când folosiți produsul verificati RCD-ul. Consultați un electrician calificat.

AVERTISMENT!

Utilizarea unui RCD sau a altei unități de intrerupere nu exonerează operatorul din instrucțiunile de siguranta și practicile de lucru în siguranță prezentate în acest manual

- Tensiunea trebuie sa corespunda cu cea marcata pe etichete și in acest manual. Nu utilizați alte surse de energie.
- Inainte de a introduce stecherul in priza principala, asigurati-va ca priza corespunde specificatiilor indicate pe eticheta de pe aparat.
- Evitați contactul corpului cu suprafete aflate la pamant ca țevi, radiatoare si frigidere. Acest lucru crește riscul de electrocutare.

ATENTIE!

- Atingand partile electrice va puteti provoca moartea prin șoc electric sau ardere.
- Nu miscati niciodata aparatul tragand de cabluri.

- Nu abuza de cablu. Sa il indepartati de căldura, ulei, muchii ascuțite sau parti in miscare.
- Intotdeauna asigurati-va ca aveti cablurile montate correct (siguranta).
- Nu folosiți sculele electrice in apropierea lichidelor sau a gazelor inflamabile.
- Deconectati intotdeauna aparatul de la rețeaua de alimentare inainte de al transporta in alte locuri.

ATENȚIE!

Trebuie oprita orice alimentare inainte de a deconecta orice cablu de la priza sau extensie.

- Nu treceti aparatul peste cablul prelungitor in timp ce unealta este inca lucru. Asigurati-va ca stiți intotdeauna unde este cablul.
- Nu montați un cablu prelungitor la aparat. In schimb, duceți aparatul la cel mai apropiat centrul de service
- Pentru a evita pericolul, cablul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit de catre producator sau de agentul acestuia, sau o persoană similară calificata.
- Imediat opriti alimentarea cand cablul este uzat sau taiat.

ATENTIE!

PERICOL DE SOC ELECTRIC!

Luați în considerare mediul de lucru. Nu expuneți sculele electrice la ploaie. Nu folosiți sculele electrice în locuri umede sau ude. Păstrați zona de lucru bine iluminata si uscata. Încercati sa nu expuneti dispozitivul la umiditate. Nu-l lăsați afară peste noapte. Apa ce intră într-un instrument electric de putere va crește riscul de electrocutare.

- Cablul de alimentare trebuie să fie verificat în mod regulat și înainte de a utiliza produsul asigurați-vă că acesta sa nu fie este deteriorat sau uzat. În cazul în care cablul nu este în stare bună, nu utilizați aparatul, duceți-l la un centru de service autorizat.
- Atunci când este utilizat în aer liber aparatul, folositi numai un cablu prelungitor, care este adecvat pentru utilizare în exterior și care este marcat pentru această utilizare specifică. Păstrați-l departe de zona de lucru, de pe suprafețe umede, uleioase și departe de căldură și de materiale inflamabile.
- Evitați orice pornire accidentală: asigurați-vă ca butonul de alimentare (dacă este prezent), se află în poziția "oprit" înainte de a introduce instrumentul.
- Inainte de utilizare a produsului indepartati piesele si cheile de ajustare.
- Nu utilizati produsul daca intrerupatorul nu functioneaza. Orice aparat cu intrerupator care nu poate fi controlat este periculos si trebuie reparat.

REGULI SPECIALE DE SIGURANTA

- Nu permiteti lichidelor sa intre in contact cu motorul sau cu componentele electice.
- Nu utilizați niciodată pompa la tensiuni peste valorile nominale.
- Evitati intreruperea transferului de apa cand pompa functioneaza.
- Sa nu incercati repararea produsului in timp ce acesta este conectat la sursa de alimentare.
- Nu introduceti pompa in interiorul cazanelor, rezervoarelor si a apei curente
- Aceasta pompa contine piese rotative. Folositi cu atentie!
- Atunci cand se lucreaza la pompa sau in jurul ei sa fiti atenti la continutul lichidului si la ceea ce a fost pompat . Daca lichidul este daunator, luati masurile de precautie necesare

- Nu utilizați niciodată nici o parte a sistemului de cabluri electrice pentru a ridica și muta echipamentul. Acest lucru poate avea ca rezultat defectarea sistemului electric, soc sever sau moarte.
- Nu munciti cu echipamente cu care nu va simțiti în siguranță
- În conformitate cu regulile de siguranță cablul prelungitor, pentru a fi utilizat trebuie să aibă un fir de împământare conectat prin mufa la sol a circuitului principal.

AVERTIZARE!


- Utilizarea unui cablu prelungitor necorespunzător poate fi periculos! Cablul de extensie și conectorii acestuia trebuie să fie rezistenți la apa și aprobat pentru utilizare în exterior.
- Dacă cablul dispozitivului trebuie înlocuit folosiți numai un cablu de alimentare furnizat de către producător
 - Utilizați un dispozitiv de reducere a solicitării cu prelungitoare pentru a diminua tensiunea.
 - Pentru a preveni deteriorarea cablurilor de alimentare sau de prelungire nu trebuie să fie circulabil, stors sau întins. Protejează cablurile împotriva supraîncălzirii, contactului cu uleiuri sau muchii ascuțite.

AVERTIZARE

Suspensia aparatului pe cablul conductor în timpul funcționării curentului în puțuri și locuri similare sunt interzise.

- Verificați aparatul și piesele sale corespunzător în stare de siguranță și bună funcționare înainte de a fi utilizat. Un produs defect nu trebuie utilizat.
- Este interzisă introducerea în pompa de substanțe otrăvitoare, inflamabile, agresive și explozive, sau alimente.
- Temperatura lichidului pompat nu trebuie să depășească 40 ° C.
- Este interzisă pomparea apei din bazine de înot, atunci când oamenii sunt în piscină.
- Este interzisă schimbarea designului intern al dispozitivului.
- Efectuarea de găuri pentru transportarea și deplasarea aparatului. Este interzis transportarea aparatului cu ajutorul cablurilor sau furtunurilor.

PREZENTARE GENERALA



1. Fixare exterioara
2. Gauri de transport
3. Ecran de absorbtie
4. Surub de etansare
5. Unitate de pompare
6. Bara transversala
7. Cablu de alimentare
8. Franghie
9. Sustinere arc
10. Furtun
11. Cureaua de fixare
12. Clema

Voltaaj / Frecventa: 230V ~50 Hz

Frecventa putere intrare : 250 / max 280W

Debit: 1050 l/h

Inaltime de pompare: 70m

Temperatura maxima: 35°C

EC Declarație de conformitate

A. Numele și adresa producătorului: SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
 Tel: 0374300162

B. Obiectul declarației:

Numar de identificare	Denumire produs	Numar de identificare	Denumire produs
PMP0001	GP - POMPĂ DE SUPRAFAȚĂ CENTRIFUGALĂ - APĂ CURATĂ - QB-60	PMP0015.1	BLADE - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ MURDARĂ - CU TOCATOR -WQW-1500D-F PRO
PMP0009.1	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ MURDARĂ - WQCD-2900D-F - TOCATOR	WFS0014	WOLFSON - POMPA SUBMERSIBILA APA MURDARA CU TOCATOR TP-3300T
PMP0004.21	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - 8 TURBINE - 4QJD-1100	WFS0021	WOLFSON - POMPA SUBMERSIBILA APA CURATA 8 TURBINE PM-1500
PMP0004	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ CU VIBRAȚII - APĂ CURATĂ - VMP-60	PMP0004.1	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - CU SNEC - 4QGD-1100
PMP0004.2	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - CU SNEC - 4QGD-1500	PMP0020	BLADE - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - 4QGD1.2-100-0.75 PRO
WFS0022	WOLFSON - POMPA SUBMERSIBILA APA CURATA PS-1300	PMP0016	BLADE - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - 4SKM-100 PRO
PMP0017	BLADE - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - 4SKM-150 PRO	PMP0005	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - QDX-16-F
PMP0006	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - QDX-20-F	PMP0007	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ CURATĂ - QDX-32-F
PMP0009	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ MURDARĂ - WQD-2700-F	WFS0012	WOLFSON - POMPA SUBMERSIBILA APA MURDARA TP-3100
WFS082	Pompa submersibila apa curata QDX - Wolfson	PMP0008.1	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ MURDARĂ - QDP-750-F
PMP0014.1	BLADE - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ MURDARĂ - QDP-750-F PRO	PMP0008	GP - POMPĂ SUBMERSIBILĂ - APĂ MURDARĂ - QDP-400-F
WFS0019	WOLFSON - POMPA SUBMERSIBILA CU VIBRAȚII - APA CURATA - VMP-60	WFS0020	WOLFSON - POMPA SUBMERSIBILA - APA CURATA - 4SKM-150 PRO

C. Descriere echipament:

Echipament cu rol de a împinge fluidul prin pompare.

D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Directivele europene:

2014/35/EU

2006/30/EU

E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde:

EN 60335-2-41

EN 60335-1

EN 62233

EN 55014-1

EN 55014-2

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

F. Organismul notificat: UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co, Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya – Ankara – TURCIA, numărul organismului notificat: NB 2292, a efectuat rapoartele de încercare nr: DN20180118-WFS33-CE-S și DN20180118-WFS32-CE-E

pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. M.2018.201.N3457 din 23.01.2018.

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Funcția – Director General

Nume - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro


H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs fabricat în China.

Semnatura:

SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Data: 01.12.2020



Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

**ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC,
NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI
INSTRUCTIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL
PRODUSULUI**

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service	
Iesirii din service	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intreruptoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteri, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (in conformitate cu prevederile art. 15 din OUG nr 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri si este valabil pentru defectiunile aparute in exploatarea normala a produselor), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal).

Produsele achizitionate prin comert la distanta (online) se supun termenilor directivei 2011/83/UE a Parlamentului European, transpusa prin OUG nr. 34/2014 si pot fi returnate in termen de 14 de zile, indiferent de motiv.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita.

Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.
- Perioada de garanție începe în momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data specificată pe documentul de cumpărare original (bon sau factură fiscală).

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Pretenția de acordare a garanției trebuie declarată în perioada de garanție. Produsul respectiv împreună cu bonul de cumpărare, care trebuie să conțină data cumpărării și denumirea produsului, și dacă este necesar, certificatul de garanție, trebuie predate sau expediate integral vânzătorului sau unuia dintre centrele de service menționate în instrucțiunile de utilizare. Expedierea se va face prin intermediul unui curier agreat de vânzător. Garanția oferită acoperă toate costurile legate de aducerea unui produs dovedit defect la conformitate cu specificațiile sale originale, prin repararea sau înlocuirea oricărei părți defecte, precum și costurile de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și reambalare.

Remediarea defectăunilor recunoscute de noi ca fiind în garanție se face, în funcție de opțiunea noastră, prin repararea gratuită a produsului defect sau prin înlocuirea acesteia cu un alt produs (dacă este cazul, chiar cu un model mai nou). Produsele sau piesele înlocuite intră în proprietatea noastră.

Alte pretenții în afara dreptului de remediere a defectăunilor produsului respectiv menționat în condițiile de garanție nu au justificare în baza garanției noastre. În special, nu se acorda un produs de inlocuire pe perioada reparatiei.

În urma prestațiilor executate în garanție, timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungește termenul de garanție și se calculează, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în

scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

Este exclusă cesiunea drepturilor ce rezultă din această garanție. Această garanție nu se aplică produselor achiziționate la mâna a doua.

Această garanție este valabilă pentru sculele care sunt achiziționate și utilizate în Uniunea Europeană (inclusiv Marea Britanie, Norvegia, Elveția).

Pentru această garanție este valabil dreptul român, fiind exclus Acordul Națiunilor Unite privind contractele internaționale de cumpărare a mărfurilor (CISG). Această alegere a legii nu înseamnă că poți fi lipsit de protecția care îți este conferită de normele de la care, conform legislației statului în care ai domiciliul stabil, nu se poate face derogare prin acord (principiul normei mai favorabile).

Conform legislației în vigoare, schimbarea produsului în termenul de garanție se va efectua doar în următoarele situații:

- Produsul are vicii de fabricație;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparație;

Durata medie de funcționare a produsului este de 3 ani. Perioada maximă pentru repararea sau înlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului cu deficiențe. Garanția se pierde dacă:

- Seria și tipul produsului menționate pe etichetă nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de către personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garanție

Returnarea produsului este obligatoriu să se facă cu toate accesoriile livrate inițial.

În cazul în care produsul nu a fost utilizat conform specificațiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare și transport. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial.

Riviera Bike prelucrează următoarele date cu caracter personal ale clienților: nume, prenume, adresă, telefon și e-mail, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garanție acordată clienților săi, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile menajere nesortate este interzisă. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societăților autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popești Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL Bacău, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MERÜLŐ SZIVATTYÚ



VMP - 60

WFS0019



HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT AZ ÚTMUTATÓT

FIGYELEM !!!

EZ A TERMÉK HÁZTARTÁSI TEVÉKENYSÉGBEN LESZ FELHASZNÁLVA - HOBBI CÉLÁLLOMÁS, NEM INTENZÍV IPARI TEVÉKENYSÉGRE KÉSZÜLT.

A TERMÉK MÁS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ÉRVÉNYTELENÍTI A GARANCIÁT.

Használat előtti ajánlások:

Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, hogy helyesen alkalmazhassa a helyes utasításokat, és időben megtehesse a szükséges lépéseket a szivattyú meghibásodásának elkerülése érdekében.

Biztonsági szabályok és utasítások:

Biztonsági okokból a búvárszivattyút csak olyan földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni, amelyet az érvényben lévő előírásoknak megfelelően szereltek fel, legalább 16A biztonsági áramkörön földelő relével (névleges feszültség 30mA).

Minden indítás előtt ellenőrizze a tápkábelt és a szivattyút. Ne használja a szivattyút, ha bármilyen hibát vagy rendellenességet észlel.

Ha a kábel hibás, cserélje ki egy teljesen azonosra.

Ügyeljen arra, hogy minden elektromos csatlakozás tartósan száraz legyen – kerülje a vízzel való érintkezést.

Óvja a tápkábelt és a konnektort a túlzott hőtől, olajtól vagy éles tárgyaktól.

A szivattyú használata előtt tisztítsa meg a leeresztő csövet.

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kivezetés és a szívás magassága nem haladja meg a szivattyú magasságát.

Ne használja a tápkábelt a búvárszivattyú felfüggesztésére, mozgatására vagy rögzítésére. Használjon erre a célra a szivattyú fogantyújára erősített zsinórt. Ne a vezetéknél fogva húzza ki a dugót a konnektorból.

Mossa le a szivattyút tiszta vízzel, ha szennyezett víz szivattyúzására használta, amely klórokat vagy egyéb vegyszereket tartalmaz. A vízben lévő homok vagy más szuszpenzió korrodál, és csökkenti a szivattyú élettartamát.

Ne használja a szivattyút, ha a vízelvezetés nem megfelelően történik az eltömődött cső miatt vagy a túl kis mélység miatt, ez a szivattyú meghibásodásához vezethet.

Ne használja a szivattyút, ha emberek vannak a szívási területen. Tilos a szivattyút uszodában használni.

A szivattyú vízmentes használata túlmelegedéshez és intenzív mechanikai kopáshoz vezet, ami a szivattyú meghibásodásához vezethet.

Ne engedje, hogy mozgássérültek használják a szivattyút.

Ne engedje, hogy háziállatok közeledjenek a szivattyúhoz.

Soha ne próbálja megjavítani a szivattyút vagy a tápkábelt. Ezt szakszerviznek kell elvégeznie. A gyártó és a forgalmazó nem fogad el illetéktelen személyek által végzett javításokat. A terméken végzett jogosulatlan beavatkozás a garancia azonnali elvesztésével jár.

Használati útmutatás

Ha a terméket más személynek adja át, a használati utasítást is mellékelni kell. Őrizze meg ezt a használati útmutatót és a vele együtt kapott minden egyéb dokumentumot a későbbi félreértések miatt. Kövesse a készüléken található összes biztonsági utasítást és figyelmeztetést. A szivattyú használata előtt ismerkedjen meg a termék megfelelő használatára vonatkozó utasításokkal, hogy tudja, hogyan állíthatja le vészhelyzetben.

A termék megfelelő működésének megőrzéséhez kövesse az alábbi egyszerű utasításokat:

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van összeszerelve.

A szivattyút csak arra a célra használja, amelyre tervezték.

A terméken további biztonsági információkat tartalmazó matricák lehetnek, amelyeket figyelembe kell venni. A baleset-megelőzés a szivattyú üzemeltetésében, szállításában, karbantartásában és tárolásában részt vevő személyek tudatosságáról és megfelelő használatáról szól.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.

Ne engedje, hogy gyermekek használják a terméket. A gyerekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak vele.

Tartsa távol a gyermekeket és az állatokat. Amíg a szivattyú működik, mindenkinek biztonságos távolságban kell lennie.

A termékkel végzett munka során a felhasználó felelős a körülötte lévő emberekért.

A termék használatát nem engedélyezik olyan személyeknek, akik nem ismerik a használati utasítást, például gyermekek, kiskorúak, akik nem töltötték be az eszköz használatához szükséges alsó korhatárt, alkoholos, kábítószeres vagy bizonyos gyógyszerkészítmények befolyásoltsága alatt álló személyek.

FIGYELEM

Az alkohol, a gyógyszerek és a kábítószeres fogyasztása, valamint a betegség, a láz és a fáradtság befolyásolja a reakcióképességét. Ne használja ezt az eszközt ezen helyzetek egyikében sem.

Győződjön meg arról, hogy az összes védőberendezés megfelelően van felszerelve és megfelelően működik.

Soha ne használjon hibás biztonsági berendezéssel vagy azzal nem rendelkező szerszámot.

Ellenőrizze, hogy a terméken nincsenek-e hiányzó alkatrészek, például anyák, csavarok vagy egyéb problémák. A termék használata előtt rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy a csavarok megfelelően meg legyenek húzva, hogy a berendezés jó állapotban és biztonságosan működjön, vagy a termék használata előtt javításra vagy cserére van szükség. A szivattyú sérülése súlyos sérülést okozhat a kezelőben és másokban.

A szerszám használata közben öltözködjön megfelelően. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert, amelyet a gép elkaphat. Viseljen megfelelő munkaruhát. Javasoljuk, hogy a lábak is legyenek fedve, hogy megóvja őket a törmeléktől vagy a portól.

Ne dolgozzon mezítláb vagy szandálban. A hosszú haját hátra kell kötni.

A fogantyúkat és a fogókat (fogantyúkat) tartsa szárazon, tisztán olaj és zsír mentesen.

Viseljen megfelelő védőfelszerelést. Viseljen védőszemüveget és kesztyűt. Ezenkívül használjon maszkot használat közben, vagy ha kipufogógázok vannak jelen.

Ha szükséges, használjon csúszásmentes csizmát vagy cipőt, maszkot és füldugót. Ha a zajszint meghaladja a 85 dB-t (A), hallásvédő használata kötelező.

FIGYELMEZTETÉS!

Személyi védőfelszerelést kell használni!

A biztonsági eszközök és az egyéni védőeszközök védik saját, de mások egészségét is, és biztosítják a termék zavartalan működését.

Ne kezdje el használni a műszert, ha az fordított helyzetben van, vagy nem működik megfelelően.

Győződjön meg róla, hogy jó helyzetben áll, miközben a műszer működik. Mindig őrizze meg a stabilitást és az egyensúlyt.

Tartsa tisztán a munkaterületet. A szennyezett területek sérülést okozhatnak. Használat előtt minden idegen testet el kell távolítani a munkaterületről. Ügyeljen az idegen tárgyakra az eljárás során.

Ne erőltesse a készüléket.

Csak nappal vagy elég jó mesterséges megvilágítás mellett dolgozzon. Soha ne használja a szerszámot jó láthatóság nélkül.

Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le és ne üsse meg a szivattyút.

FIGYELEM!

Figyeljen oda arra, amit csinál. A figyelmetlenség az irányítás elvesztéséhez vezethet.

ELEKTROMOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

FIGYELEM!

Az áramütés, személyi sérülés vagy tűz elkerülése érdekében elektromos szerszámok használatakor kövesse az alábbi biztonsági utasításokat:

A készülék bekapcsolása előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Az elektromos biztonság növelése érdekében javasolt legfeljebb 30 mA kioldóáramú maradékáram-védő (RCD) használata.

Minden alkalommal, amikor a terméket használja, ellenőrizze az RCD-t. Forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.

FIGYTELMEZTETÉS!

Az RCD vagy más szünetmentes tápegység használata nem mentesíti a kezelőt az ebben a kézikönyvben ismertetett biztonsági utasítások és biztonságos munkavégzési gyakorlatok betartása alól.

A feszültségnek meg kell egyeznie a jelen kézikönyv címkéin feltüntetett értékkel is. Ne használjon más energiaforrást.

Mielőtt bedugná a dugót a hálózati aljzatba, győződjön meg arról, hogy az aljzat megfelel a készüléken lévő címkén feltüntetett előírásoknak.

Kerülje el, hogy teste érintkezzen földfelületekkel, mint például csövek, radiátorok és hűtőszekrények. Ez növeli az áramütés kockázatát.

FIGYELEM!

Az elektromos alkatrészek megérintése halálos áramütést vagy égési sérülést okozhat.

Soha ne mozgassa a készüléket a kábeleknél fogva.

Ne használja túlzottan a kábelt. Távolítsa el a tűzről, olajról, éles szélekről vagy mozgó alkatrészekről.
Mindig ellenőrizze, hogy a kábelek megfelelően vannak-e behelyezve (biztonság).
Ne használjon elektromos szerszámokat gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.
Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, mielőtt más helyre szállítaná.

FIGYELEM!

A tápkábel vagy hosszabbító kábel kihúzása előtt minden áramellátást ki kell kapcsolni.
Ne vezesse át a készüléket a hosszabbító kábelen, amíg a szerszám még működik. Győződjön meg róla, hogy mindig tudja, hol van a kábel.
Ne szereljen hosszabbító kábelt a készülékhez. Ehelyett vigye el a készüléket a legközelebbi szervizközpontba.
A veszély elkerülése érdekében a sérült tápkábelt a gyártónak vagy annak megbízottjának, vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
Azonnal kapcsolja ki a tápfeszültséget, ha a kábel elhasználódott vagy elvágódott.

FIGYELEM!

ÁRAMÜTÉS VESZÉLY!

Vegye figyelembe a munkakörnyezetet. Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek. Ne használjon elektromos szerszámokat nyirkos vagy vizes helyen. Tartsa jól megvilágítva és szárazon a munkaterületet. Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne tegye ki nedvességnek. Ne hagyja kinn éjszakára. Az elektromos kéziszerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
A tápkábelt rendszeresen ellenőrizni kell, és a termék használata előtt győződjön meg arról, hogy nem sérült vagy kopott. Ha a kábel nincs jó állapotban, ne használja a készüléket, hanem vigye el egy hivatalos szervizközpontba.
Ha a készüléket a szabadban használja, csak olyan hosszabbítót használjon, amely alkalmas kültéri használatra és erre a célra van jelölve. Tartsa távol a munkaterülettől, nedves, olajos felületektől, valamint hőtől és gyúlékony anyagoktól.
Kerülje a véletlen indítást: a műszer behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a bekapcsoló gomb (ha van) "OFF" állásban van.
A termék használata előtt távolítsa el az alkatrészeket és a beállító kulcsokat.
Ne használja a terméket, ha a kapcsoló nem működik. Minden olyan eszköz, amelynek kapcsolója nem irányítható, veszélyes, és meg kell javítani.

KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Ne engedje, hogy folyadékok érintkezzenek a motorral vagy az elektromos alkatrészekkel.
Soha ne használja a szivattyút a névleges érték feletti feszültségen.
Kerülje a vízszállítás megszakítását, amikor a szivattyú működik.
Ne próbálja megjavítani a terméket, amíg az áramforráshoz van csatlakoztatva.
Ne helyezze a szivattyút kazánokba, tartályokba és folyóvízbe.
Ez a szivattyú forgó alkatrészeket tartalmaz. Használja óvatosan!
Amikor a szivattyún vagy a szivattyú környékén dolgozik, ügyeljen a folyadék tartalmára és a szivattyúzott anyagra.
Ha a folyadék káros, tegye meg a szükséges óvintézkedéseket.

Soha ne használja az elektromos vezetékrendszer egyetlen részét sem a berendezés emelésére és mozgatására. Ez az elektromos rendszer meghibásodásához, súlyos áramütéshez vagy halálhoz vezethet.

Ne dolgozzon olyan berendezéssel, amellyel nem érzi biztonságban magát.

A biztonsági előírásoknak megfelelően a hosszabbító vezetéknek a fő áramkör hálózati aljzatához csatlakoztatott földelő vezetékkel kell rendelkeznie, hogy használni lehessen.

FIGYELMEZTETÉS!

A nem megfelelő hosszabbító kábel használata veszélyes lehet! A hosszabbító kábelnek és csatlakozóinak vízállónak és kültéri használatra engedélyezettnek kell lenniük.

Ha a készülék kábelét ki kell cserélni, csak a gyártó által szállított tápkábelt használja.

A feszültség csökkentése érdekében használjon hosszabbítókkal ellátott feszültségmentesítő eszközt.

A tápkábel vagy a hosszabbító kábelek károsodásának elkerülése érdekében azokat nem szabad tekergetni, megcsavarni vagy megfeszíteni. Védje a kábeleket a túlmelegedéstől, az olajjal való érintkezéstől vagy az éles tárgyaktól.

FIGYELMEZTETÉS

Tilos a készüléket a tápkábelre felfüggeszteni a kutakban és hasonló helyeken működés közben.

Használat előtt ellenőrizze a készüléket és alkatrészeit a biztonság és a megfelelő működés érdekében. Hibás terméket nem szabad használni.

A szivattyúba mérgező, gyúlékony, agresszív és robbanásveszélyes anyagokat vagy élelmiszert bevinni tilos.


A szivattyúzott folyadék hőmérséklete nem haladhatja meg a 40 °C-ot.

Tilos vizet szivattyúzni az úszómedencékből, amikor emberek tartózkodnak a medencében.

A készülék belső kialakításának megváltoztatása tilos.

Lyukak fúrása a készülék szállításához és mozgatásához. Tilos a készüléket a kábeleknél vagy a tömlőknél fogva szállítani.

ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS



1. Külső rögzítés
2. Szállító lyukak
3. Abszorpciós ernyő
4. Tömítő csavar
5. Szivattyúzó egység
6. Keresztrúd
7. Tápkábel
8. Kötél
9. Rugótámasz
10. Tömlő
11. Rögzítő szíj
12. Bilincs

Feszültség: $U: 230V \sim 50 \text{ Hz}$

Bemeneti teljesítmény frekvencia: 250/max 280W

Áteresztőképesség: 1050 l/h

Szivattyúzási magasság: 70m

Max. hőmérséklet 35°C

Megfelelőségi nyilatkozat

A. A gyártó neve és címe: SC Riviera Bike SRL, Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia
 Tel: 0040374300162

B. A nyilatkozat tárgya

Numar de identificare	Denumire produs	Numar de identificare	Denumire produs
PMP0001	GP - FELSZÍNI CENTRIFUGÁLIS SZIVATTYÚ - TISZTA VÍZ - QB-60	PMP0015.1	BLADE - MERÜLŐ SZIVATTYÚ - SZENNYEZETT VÍZ - F-VÁGÓ R -WQW-1500D-F PRO
PMP0009.1	GP- MERÜLŐ SZIVATTYÚ - SZENNYEZETT VÍZ - WQCD-2900D- F-VÁGÓ	WFS0014	WOLFSON - DARÁLÓS MERÜLŐ SZIVATTYÚ SZENNYEZETT VÍZ SZÁMÁRA TP
PMP0004.21	GP - MERÜLŐ SZIVATTYÚ - TISZTA VÍZ - 8 TURBINA	WFS0021	WOLFSON - MERÜLŐ SZIVATTYÚ - TISZTA VÍZ - 8 TURBINA
PMP0004	GP - VIBRÁCIÓS MERÜLŐ SZIVATTYÚ - TISZTA VÍZ - VMP-60	PMP0004.1	GP - CSAVAROS MERÜLŐ SZIVATTYÚ - 4QGD
PMP0004.2	GP - CSAVAROS MERÜLŐ SZIVATTYÚ - 4QGD-1500	PMP0020	BLADE - CSAVAROS MERÜLŐ SZIVATTYÚ - 4QGD1.2-100-0.75 PRO
WFS0022	WOLFSON - MERÜLŐ SZIVATTYÚ TISZTA VÍZHEZ	PMP0016	BLADE - CSAVAROS MERÜLŐ SZIVATTYÚ - 4SKM-100 PRO
PMP0017	BLADE - MERÜLŐ SZIVATTYÚ - TISZTA VÍZ - 4SKM-150 PRO	PMP0005	GP - MERÜLŐ SZIVATTYÚ - TISZTA VÍZ - QDX-16-F
PMP0006	GP - MERÜLŐ SZIVATTYÚ - TISZTA VÍZ - QDX-20-F	PMP0007	GP - MERÜLŐ SZIVATTYÚ - TISZTA VÍZ - QDX-32-F
PMP0009	GP - MERÜLŐ SZIVATTYÚ - SZENNYEZETT VÍZ - WQD-2700-F	WFS0012	WOLFSON - MERÜLŐ SZIVATTYÚ SZENNYEZETT VÍZ SZÁMÁRA TP
WFS082	WOLFSON - Merülő szivattyú tiszta víz számára QDX	PMP0008.1	GP - MERÜLŐ SZIVATTYÚ - SZENNYEZETT VÍZ - QDP-750-F
PMP0014.1	BLADE - MERÜLŐ SZIVATTYÚ - SZENNYEZETT VÍZ - QDP-750-F PRO	PMP0008	GP - MERÜLŐ SZIVATTYÚ - SZENNYEZETT VÍZ - QDP-400-F
WFS0019	WOLFSON - MERÜLŐ SZIVATTYÚ REZGÉSTEL - TISZTA VÍZ - VMP-60	WFS0020	WOLFSON - MERÜLŐ SZIVATTYÚ - TISZTA VÍZ - 4SKM-150 PRO

C. A berendezés leírása:

Berendezések, amelyek feladata, hogy a folyadékot szivattyúzással tolják.

D. A nyilatkozat tárgya megfelel az erre vonatkozó európai jogszabályoknak és megfelel minden rendelkezésnek:

Európai irányelvek:

2014/35/EU

2006/30/EU

E. A fenti irányelvekben meghatározott munkavédelmi szabványok teljesítése érdekében az alábbi szabványok teljesültek

EN 60335-2-41

EN 60335-1

EN 62233

EN 55014-1

EN 55014-2

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

F. Értécsített szervezet: UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co, Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya – Ankara – TURCIA, Az értécsített szervezet száma: NB 2292, a jelentés száma: DN20180118-WFS33-CE-S - DN20180118-WFS32-CE-E a D pontnál található irányelvek alapján a következő igazolványt állította ki nr. M.2018.201.N3457 - 23.01.2018.

G. A termék műszaki dokumentációjáért felelős személy:

Tiztség – Vezérigazgató
Név - Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro

H. A gyártó által kiállított megfelelőséget igazoló okmányok szerint a fent említett, eredeti csomagolásban szállított termékek nem veszélyeztetik az életet, az egészséget, a munkahelyi biztonságot és nem károsítják a környezetet, amennyiben beszerelése, használata, karbantartása a rendeletnek megfelelően történik, a kísérő utasítások alapján. A felhatalmazott gyártó vagy forgalmazó hozzájárulása nélküli berendezés módosítása esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti. A terméket Kínában gyártották.

Aláírás:

SC Riviera Bike SRL, Târâse Bârciu, Ut, 12, Popești Leordeni, Ilfov, Románia

Dátum: 01.12.2020



Minőségi tanúsítvány és Garancia

Termék neve: _____

Termékkód: _____

Termék sorozatszáma: _____

Modell típus: _____

Megfelelőségi nyilatkozat: _____

Eladó: _____

Eladó címe: _____

Vásárló: _____

Vásárló címe: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Számla/fiskális nyugta: _____

Eladás dátuma: _____

Megtörtént a termék működésének tesztelése, bemutatásra került a használat és a karbantartás módja. Magyar nyelven elhangzottak a használati, kezelési, tárolási, konzerválási és szállítási utasítások. A vásárló a jelen jótállási jegyben szereplő adatokat tudomásul vette, az adatok hiánytalan és helyes kitöltését ellenőrizte és a terméket átvette.

Jelen tanúsítvány jogilag igazolja, hogy a számlázott termék megfelel a gyártó kiviteli dokumentációjának, a megadott funkcionális minőségi és tartóssági paraméterek közé tartozik, a kiadott Megfelelőségi Nyilatkozat szerint.

Vásárló aláírása,

Eladó aláírása,

A következők nem képezik a garancia tárgyát

A következő alkatrészekre és tartozékokra, amelyek használat utáni elhasználódása normálisnak számít, NEM vonatkozik a garancia:

- 1.** Lánchajtó fogaskerék (lánckerék), vezetősín, malom-/aprítógép szita, olajsűrű, légsűrű, gumi alkatrészek (hengerharang, karburátor könyök, gumigyűrűk, tömlők, tömítések, szíjak stb.)
- 2.** Üzemanyagsűrű, benzinsapka, tartálysűrű, szondák, tartályok, úszók, üzemanyagszelep, pontonszegek, fúvókák, injektorok vagy befecskendező fúvókák, állítórendszerek vagy karok, tömítések vagy a karburátor vagy az alkatrészének tömítőelemei, amelyek kopása a hatályos normának nem megfelelő üzemanyag használata miatt következik be;
- 3.** Ház, henger, dugattyú, szegmensek, szelepek, a kopás a légsűrű hiánya vagy nem megfelelő használata esetén, illetve a hatályban lévő előírásoknak nem megfelelő üzemanyag felhasználása által okozott tűz esetén, vagy ha a meghibásodás a fordulatszám be nem tartása miatt következik be, vagy 2 ütemű motorok esetén a benzin és az olaj nem megfelelő keveréke (keverési arány 30 ml olaj 1 liter benzinhez, a forgalmazótól vásárolt olajoknál);
- 4.** Izzók, ventilátorok, szíjtárcsák, műanyag burkolatok, dugók, fúvókák, műanyag kerekek vagy görgők;
- 5.** Gyújtások és relék (kondenzáció vagy rövidzárlat esetén), gyújtógyertya, gyújtógyertya kábel, kapcsolók, elektromos kábelek;
- 6.** Gumi vagy rugós lengéscsillapítók, kábelek (kuplung, gyorsító, kaszaasztal, tapadás stb.);
- 7.** Fékpofák és fékbetétek, kuplungok, súrlódó fékbetétek, kuplungrugó;
- 8.** Elektromos vagy elektronikus alkatrészek, amikor a meghibásodás földelés hiánya, használat vagy nem megfelelő környezeti feltételeknek való kitettség (túlzott páratartalom, nem megfelelő hőmérséklet, nem megfelelő feszültségű táplálás) vagy ingadozó feszültség miatt (áramgenerátorok esetén, ha a fogyasztók nagyobb, mint a biztosított) adódik;
- 9.** Tömítés, turbina, turbinaház (ha a hiba a szivattyúban lévő szennyeződések vagy a szivattyúban más gépek, stb. által létrehozott nyomás miatt következett be);
- 10.** A vágórendszer alkatrészei, pl.: láncfűrész lánc, láncfűrész tárcsa, fűnyíróasztal kés, fűnyírógép kés, daráló/aprító kés stb.;
- 11.** Indítódob, indítószinór, indítórugó, indítófogantyú;
- 12.** Kaszaasztal, vágóasztal kés, sarkantyúk, ellenkések, fogak, állítótámasz, anyatartó, anya, hajtórúd (a láncfűrészekben a vágórendszer teljes kinematikai lánc), ha azokat nem üzemeltetik, állítják be vagy tisztítják megfelelően.
- 13.** Egyéb fogyóeszközök.

EZT A TERMÉKET KIZÁRÓLAG OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA GYÁRTOTTÁK, IPARI MŰVELETEKRE NEM. PONTOSAN KÖVESSE A TERMÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJÁNAK UTASÍTÁSÁT.

A garancia feltételei

A társaság a román jogszabályoknak megfelelően garanciát vállal (a 140/2021. számú GEO 15. cikkének rendelkezései szerint az áruk adásvételi szerződéseivel kapcsolatos egyes szempontokra vonatkozóan, és érvényes a termék rendeltetésszerű használata során felmerülő hibákra), a jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (számla/adó bizonylat) alapján.

A távkereskedelemben (online) vásárolt termékekre az Európai Parlament 2011/83/EU irányelvének feltételei vonatkoznak, a GEO 1. sz. 34/2014 szerint, és 14 napon belül visszaküldhetőek, az októbertől függetlenül.

A fogyasztó törvény által biztosított jogait a kínált jótállás nem érinti. A garancia csak anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik.

A jótállási idő az eladás napjától kezdődik, és a felhasználás típusától függ az alábbiak szerint:

- Minden termékre 24 hónapos jótállás vonatkozik fizikai személyek általi vásárlás, kézműves és háztartási felhasználás esetén.
- Minden termék 12 hónapos jótállás vonatkozik jogi személyek általi vásárlás esetén.
- A jótállási időszak az első végfelhasználó általi vásárlás időpontjával kezdődik. Az eredeti vásárlási bizonylaton (nyugtán vagy adószámlán) feltüntetett dátum irányadó.

A garancia nem terjed ki:

- A használati utasításnak megfelelő használat következtében kopásnak kitett alkatrészekre
- Túlerhelésből, helytelen használatból vagy a termék használati útmutatójában foglaltaktól eltérő célokra, hibás karbantartásból vagy nem megfelelő körülmények között történő tárolásból eredő hibákra.
- Olyan termékekre, amelyeken az ügyfél módosított vagy kiegészített.

A jótállás hatálya alá tartozó hibákat ingyenes javítással vagy kifogástalanul működő termékre történő cserével (lehet, hogy későbbi modell is) orvosoljuk.

A jótállási igényt a jótállási idő alatt kell bejelenteni. Az adott terméket a vásárlás dátumát és a termék megnevezését, valamint szükség esetén a jótállási jegyet tartalmazó vásárlási bizonylattal együtt teljes egészében át kell adni vagy el kell küldeni az eladónak vagy a használati utasításban említett szervizek egyikébe. A szállítást az eladó által egyeztetett futárral történik. A termék átvételének megrendelését az eladó hajtja végre, a vásárló kérésére. A felajánlott garancia minden költséget fedez, amely a bizonyítottan hibásnak bizonyult terméket eredeti műszaki állapotba való hozzágazításhoz szükséges, bármely hibás alkatrész javításával vagy cseréjével, valamint a szállítást, kezelést, diagnosztikát, szakértelem, szétszerelést, összeszerelést, munkaerőt, felhasznált anyagokat és újracsomagolás költségeit egyaránt.

A cég által garanciálisnak elismert hibák kijavítása a SC Riviera Bike műszaki osztályának döntésétől függően a hibás termék ingyenes javításával vagy más termékre (adott esetben akár újabb modellel) történő cseréjével történik. A kicserélt termékek vagy alkatrészek a Sc Riviera Bike Srl. tulajdonába kerülnek.

Az adott termék jótállási feltételeiben említett hibák kijavításának jogán kívül egyéb igény a vállalt jótállás alapján nem megalapozott. Különösen a javítási időszak alatt nem biztosítunk csereterméket.

A jótállás teljesítését követően a jótállási időn belül bekövetkezett meg nem felelés miatti állásidő meghosszabbítja a jótállási időt, és az adott esettől függően attól az időponttól kezdve, amikor az eladó értesült a termék meg nem feleléséről, illetve a terméknek az eladóhoz/szervizegységhez történő bemutatásától a termék rendes használatba vételéig, illetve a termék átvételére vonatkozó írásbeli értesítésig, illetve a termék tényleges átadásáig a fogyasztónak történő tényleges átadásáig terjedő időtartamot kell hozzáadni. Azokra a tartós termékekre, amelyek a hibás termékeket a jótállási időn belül kicserélik, új jótállási időszak érvényes, amely a termékcsere dátumától kezdődik.

A jelen garanciából eredő jogok átruházása kizárt. Ez a garancia nem vonatkozik a használtan vásárolt termékekre.

Ez a garancia az Európai Unióban (beleértve az Egyesült Királyságot, Norvégiát és Svájcot) vásárolt és használt szerszámokra érvényes.

Ez a jogválasztás nem jelenti azt, hogy Önt megfoszthatjuk az Önt megillető olyan szabályok által biztosított védelemtől, amelyektől az állandó lakóhelye szerinti ország joga szerint nem lehet megállapodással eltérni (a legkedvezőbb szabály elve).

A hatályos jogszabályok szerint a termék a jótállási időn belül csak a következő esetekben cserélhető ki:

- A termék gyártási hibás;
- A termék hibája nem javítható;
- A javítási határidő elmulasztása;

A termék átlagos élettartama 3 év. A termék javításának vagy cseréjének maximális időtartama a hibás termék bemutatásától számított 15 naptári nap. A garancia érvényét veszti, ha:

- A címkén feltüntetett termék sorozat és típus nem volt megvagyva (nem olvasható).
- A terméket illetéktelen személyek szétszerelték.
- A jótállási jegy nem minden mezője van kitöltve.

A terméket az eredetileg szállított összes tartozékkal együtt kell visszaküldeni.

Ha a terméket nem a használati útmutatóban szereplő használati utasításoknak megfelelően használták, a vevőnek kell fizetnie a diagnosztikai és szállítási szolgáltatások költségeit. A kereskedőnek a kicserélt termékkel kapcsolatban ugyanazok a kötelezettségei, mint az eredetileg eladott termékkel kapcsolatban.

A Riviera Bike a 679/2016-os európai rendelet rendelkezéseinek megfelelően kezeli a vásárló következő személyes adatait: név, vezetéknév, cím, telefonszám és e-mail cím, annak érdekében, hogy a vásárlóinak nyújtott garancia-időszakot megfelelően kezelje az eladott berendezésekre vonatkozóan. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának (WEEE) a válogatatlan háztartási hulladékkal együtt történő ártalmatlanítása tilos. Ezeket szakosodott gyűjtőpontoknak, engedélyezett begyűjtő/újrahasznosító cégeknek stb. adják át.

Termék	A panasz nyilvántartásba vételének időpontja	A panasz megoldásának időpontja	A garanciaidő meghosszabbítása	A fogyasztó aláírása

Szervíz: TOTAL áruház, Bákó Románia. Telefon: +40371238441.

Szervízzel kapcsolatos gondjaival, a következő weboldalon nyithat adatlapot: www.emag.hu

Magyarországi Forgalmazó:

SC. RIVIERA BIKE SRL.

Popești Leordeni, Ilfov megye, Románia.